

## ASPIRE MINI Codici funzione più utilizzati

<b>DATA E ORA</b>	<b>Speaker + 828 + HH (24h) + MM + SPK</b>
<b>SERVIZIO NOTTE</b>	<b>Speaker + 818 + 1= Giorno / + 2 = Notte / + 3 = Mezzanotte / + 4 = Pausa,</b>
<b>RESET TELEFONO</b>	<b>Speaker + 720</b> Per reset telefono e per cancellare i seguenti servizi: <b>Deviazioni – Messaggi – DND – Allarmi/Sveglie –Ripetizioni selezione – Messaggi di testo</b>
<b>DEVIAZIONE CHIAMATE ENTRANTI</b>	<b>Speaker + 848+1 Immediata + la destinazione + HOLD</b> <b>Speaker + 842+1 Con suoneria doppia + la destinazione+ HOLD</b> <b>Speaker + 843+1 Occupato + la destinazione + HOLD</b> <b>Speaker + 844+1 Occupato o mancata risposta + la destinazione + HOLD</b> <b>Speaker + 845+1 Mancata risposta + la destinazione + HOLD</b> <b>Speaker + 846+1 Seguimi (da un altro interno) + la destinazione + HOLD</b>  <b>La destinazione può essere :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Numero Interno</b></li> <li>• <b>Numero urbano preceduto dal codice d’impegno (0)</b></li> <li>• <b>813 + numero abbreviato (3 cifre)</b></li> </ul> <p>N.B. nel caso di deviazione delle chiamate entranti ad un numero esterno (cellulare) il centralino deve essere opportunamente programmato</p>
<b>MEMORIZZAZIONE NUMERO ABBREVIATO</b>	<b>Speaker + 853</b> Digitare il numero di selezione abbreviata (000-999). Digitare il numero di telefono da memorizzare XXXX (senza lo “0”fino a 24 cifre). <b>+ HOLD + HOLD</b>
<b>RICHIAMO NUMERO ABBREVIATO</b>	<b>Speaker + 813</b> Digitare il numero di selezione abbreviata (000-999)
<b>RISPOSTA PER ASSENTE</b>	Per rispondere ad una chiamata entrante su un interno dello stesso gruppo <b>Speaker + 867</b>
<b>NON DISTURBARE DND</b>	<b>DND + 1</b> Blocca le chiamate urbane entranti <b>DND + 2</b> Blocca chiamate entranti interne, le chiamate deviate e quelle trasferite <b>DND + 3</b> Blocca tutte le chiamate entranti <b>DND + 4</b> Blocca solo le chiamate entranti deviate <b>DND + 0</b> Cancella DND
<b>PROGRAMMAZIONE TASTO FUNZIONE (N. INTERNO)</b>	Prima di programmare il tasto annullare la programmazione precedente: <b>Speaker + 851 + Tasto funzione + 00 + HOLD + SPK</b> <b>Speaker + 851 + Tasto funzione + 01 + N. INTERNO + HOLD</b>
<b>PROGRAMMAZIONE TASTO FUNZIONE (LINEA URBANA)</b>	Prima di programmare il tasto annullare la programmazione precedente: <b>Speaker + 852 + Tasto funzione + 000 + HOLD + SPK</b> <b>Speaker + 852 + Tasto funzione + *01 + N. LINEA URBANA (01:99) + HOLD</b>
<b>MODIFICA TONO SUONERIA</b>	<b>Speaker + 820 + 1</b> per le chiamate interne <b>Speaker + 820 + 2</b> per le chiamate urbane Selezionare uno dei toni da 1-8
<b>REGISTRAZIONE MESSAGGI</b>	Alzare il microtelefono + <b>716 + 7 + XX</b> (numero messaggio a 2 cifre 01-02-03-XX) Registrare il messaggio e terminare con #
<b>ASCOLTO MESSAGGI</b>	<b>Speaker + 716 + 5 + XX (numero messaggio a 2 cifre 01-02-03)</b>
<b>CONFERENZA</b>	Durante una conversazione con utente interno o esterno <b>CONF/DND</b> Dopo il tono Selezionare numero interno o esterno <b>CONF/DND</b> Per inserire in conferenza l’interlocutore <b>CONF/DND</b> <b>CONF/DND</b> Per terminare l’inserimento dell’ultimo interlocutore parlando tutti insieme in conferenza